

MERCOTECH CIP 700

DETERGENTE ALCALINO EM PÓ

Mercotech CIP 700 é um detergente em pó alcalino com alto poder de remoção de gorduras e sujidades proteicas, especialmente desenvolvido para limpeza por circulação (CIP) de tubulações, ordenhadeiras mecânicas, tanques de expansão, pasteurizadores, evaporadores, concentradores e sistemas UHT em laticínios, frigoríficos e indústrias alimentícias em geral etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ASPECTO: COR: Branco ODOR: Característico pH (1%): 12,0 a 13,5

INSTRUÇÕES DE USO:

Limpeza CIP: Abra o dreno e enxágue com água morna até que a água saia completamente limpa, logo após, circule uma solução de Mercotech CIP 700 na proporção entre 1 e 2% à temperatura de 75 a 85°c, durante 20 a 30 minutos e drenar. Abra o dreno novamente e enxágue com água limpa até sair todo o resíduo.

COMPOSIÇÃO:

Hidróxido de Sódio 99%, Sequestrantes, alcalinizantes, agente anti redepositante e tensoativo não-iônico.

PRINCÍPIO ATIVO:

Hidróxido de Sódio

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Qualquer dúvida favor entrar em contato com o nosso departamento técnico.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

34 3338 2200

PRECAUCÕES DE USO:

- MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E **ANIMAIS DOMÉSTICOS**
- PRECAUÇÕES: CORROSIVO: Causa queimaduras graves aos olhos e pele. Em caso de queimadura, lavar a área com água corrente.
- CUIDADO: perigosa sua ingestão. Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Utilize luvas de borracha e proteja os olhos durante a aplicação. Utilize botas de proteção. Não misture com água a embalagem original. Não aplique em superfícies aquecidas. Nunca reutilize a embalagem vazia.
- PRIMEIROS SOCORROS: Em caso de contato com os olhos ou pele lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito, consulte imediatamente um Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo. Sempre que possível leve o rótulo ou embalagem do produto. Em caso de inalação ou aspiração remova a pessoa para local arejado e se houver sinais de intoxicação chame socorro médico
- ABERTURA DA EMBALAGEM: Para a abertura utilize luva e óculos de proteção.
- Não reutilizar as embalagens vazias.

EPI'S NECESSÁRIOS PARA MANUSEIO:

Luvas de borracha, avental, botas e óculos de segurança.

AFE/MS: 3.02747-0 **REGISTRO MS: 327470126**

Embalagem:

Sacos plásticos de 20Kg

Prazo de Validade: 24 meses

Responsável Técnico: Miller Morais de Oliveira CRF/MG: 15252

Cód: 23/LA Revisão VI 01/11/2018