

MERCOTECH CIP CLORADO

DESENGRAXANTE ALCALINO CLORADO

Finalidade de uso:

O Mercotech CIP clorado foi desenvolvido para fazer a limpeza por circulação (CIP) em ordenhadeiras mecânicas, tanques de expansão, pasteurizadores, evaporadores, concentradores e sistemas UHT nas indústrias de leite e derivados. Nas indústrias de alimentos é utilizado na limpeza de engradados plásticos, caixas para transporte de frangos, vidrarias de laboratórios, tubulações de inox e plásticas, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ASPECTO:	Líquido
COR:	Amarelado
ODOR:	Característico
pH (1%):	12,5 a 13,5
DENSIDADE (g/cm ³ , 25°C):	1,25 a 1,30

INSTRUÇÕES DE USO:

Dosar o produto de 0,5 a 2% de acordo com a limpeza a ser realizada na temperatura máxima de 50°C durante 20 a 30 minutos. Em seguida promova o enxágue.

COMPOSIÇÃO:

Hipoclorito de sódio, sequestrante, hidróxido de sódio e veículo aquoso.

PRINCÍPIO ATIVO:

Hidróxido de sódio e Hipoclorito de sódio.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Qualquer dúvida favor entrar em contato com o nosso departamento técnico.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

34 3338 2200

PRECAUÇÕES DE USO:

- **CONSERVE FORA DO ALCANÇE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS**
- **PRECAUÇÕES: PERIGO:** Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos. Provoca lesões oculares graves. Não inale vapores e aerossóis. Use luvas de proteção, roupa de proteção, botas, proteção ocular e proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após manuseio. Em caso de ingestão: lave a boca. Não provoque vômito. Em caso de contato com a pele (ou o cabelo): retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água e tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. Em caso de contato com os olhos: lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Em caso de inalação: remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente centro de informação toxicológica (disque-intoxicação 0800 722 6001). Tratamento específico: contém hidróxido de sódio, metassilicato de sódio e hipoclorito de sódio.
- **ADVERTÊNCIA:** Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia. Mantenha o produto em sua embalagem original, em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol e do calor. Abertura da embalagem: rompa o lacre e gire a tampa no sentido anti-horário. Para a abertura utilize luvas e óculos de proteção.

EPI'S NECESSÁRIOS PARA MANUSEIO:

Luvas de borracha, avental, botas e óculos de segurança.

Produto Registrado na ANVISA/MS: N° 327470106

AFE/MS: 3.02747-0

Embalagem:

Bombona plástica de 5L (6,39kg)
Bombona plástica de 20L (25,9kg)
Bombona plástica de 50L (64,3kg)

Prazo de Validade: 24 meses

Responsável Técnico:
Miller Moraes de Oliveira
CRF/MG: 15252

Cód: 03/LA

Revisão VI
05/11/2018