

MERCOTECH CLEAN WHITE HC

DETEREGENTE PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES SENSÍVEIS

Finalidade de uso:

MercoTech Clean White HC foi desenvolvido especialmente para limpeza geral de estabelecimentos de assistência à saúde como hospitais, clínicas dentre outros. Limpa sem agredir, corroer ou amarelar as superfícies tendo grande compatibilidade com mdf e mdp, metais, borrachas, cerâmica, plástico, couro, courvin e etc. Devido ao baixo nível de agressão às superfícies, inibe o aparecimento de porosidade nos matérias e consequente depósito de microrganismos. Produto de fácil manuseio e baixíssima toxicidade ao usuário. pH balanceado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|-------------------|----------------|
| ASPECTO: | Líquido |
| COR: | Branco |
| ODOR: | Característico |
| pH (Puro): | 6,0 a 8,0 |
| DENSIDADE (25°C): | 0,99 a 1,01 |

INSTRUÇÕES DE USO:

Para limpeza geral diluir o produto em água limpa na concentração de 1 a 5% dependendo do grau de sujeira e da superfície a ser limpa. Aplicar com auxílio de pulverizador e pano limpo umedecido.

COMPOSIÇÃO:

Tensoativo aniônico, agente formador de espuma, tensoativo, não-iônico, sequestrante, opacificantes, fragrância, branqueador óptico, conservante, coadjuvante, espessantes e veículo.

PRINCÍPIO ATIVO:

Associação sinérgica de tensoativos e coadjuvantes.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Qualquer dúvida favor entrar em contato com o nosso departamento técnico.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

34 3338 2200

PRECAUÇÕES DE USO:

- **CONSERVAR FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**
- **PRECAUÇÕES:** Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto.
- **ADVERTÊNCIA:** Nunca reutilize as embalagens vazias. Não misture com água na embalagem original. Mantenha o produto em sua embalagem original, em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol e do calor. Disque Intoxicação 0800-722-6001. Apenas para uso externo.

Produto Notificado na ANVISA/MS:
Nº 25351.066905/2016-69.

AFE/MS: 3.02747-0

Embalagem:

Bombona plástica de 5L (5,19 kg)
Bombona plástica de 20L (21,1 kg)

Prazo de Validade: 24 meses

Responsável Técnico:
Miller Morais de Oliveira
CRF/MG: 15252