

MERCOTECH CLORAX

DESINFETANTE CLORADO DE USO GERAL

Finalidade de uso:

Mercotech Clorax é um desinfetante de uso geral a base de hipoclorito de sódio para uso em indústrias, escolas, hotéis, hospitais, motéis etc. Possui atividade antimicrobiana de largo espectro tendo eficácia comprovada frente as cepas de Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa. É indicado para uso manual, imersão, pulverização em superfícies.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ASPECTO:	Líquido
COR:	Amarelado
ODOR:	Característico
pH (1%):	9,0 a 12,0
DENSIDADE (25°C;g/cm³):	1,18 a 1,22
Teor de Cloro:	10% a 14%

INSTRUÇÕES DE USO:

Como desinfetante para uso geral e superfícies diversas aplicar Mercotech Clorax de 0,15 a 0,2% (180 a 240 ppm) diluído em água limpa com tempo de contato mínimo de 10 minutos.

COMPOSIÇÃO:

Hipoclorito de sódio.
Teor de cloro ativo: Cerca de 10%

PRINCÍPIO ATIVO:

Hipoclorito de Sódio

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Qualquer dúvida favor entrar em contato com o nosso departamento técnico.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

34 3338 2200

PRECAUÇÕES DE USO:

- **CONSERVAR FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS**

- **PRECAUÇÕES:** Não ingerir. Usar luvas para sua aplicação. Em caso de contato com olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir, consulte um médico levando a embalagem ou rótulo do produto. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e chame socorro médico. Em caso de ingestão acidental não induzir o vômito, consulte um médico imediatamente levando a embalagem ou rótulo do produto. Não misturar com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida.

- **ADVERTÊNCIAS:** Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar a embalagem. **NÃO MISTURE COM OUTROS PRODUTOS. A MISTURA COM ÁCIDOS OU PRODUTOS À BASE DE AMÔNIA PRODUZ GASES TÓXICOS.** Não de nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Conservar em local fresco, ventilado e ao abrigo da luz.

EPI'S NECESSÁRIOS PARA MANUSEIO:

Luvas de borracha, avental, botas e óculos de segurança.

Produto Registrado na ANVISA/MS N° 327470066

AFE/MS: 3.02747-0

Embalagem:

Bombona plástica de 5L (6,16 kg)
Bombona plástica de 20L (25,1 kg)
Bombona plástica de 50L (62,3 kg)

Prazo de Validade: 6 meses

Responsável Técnico:

Miller Moraes de Oliveira
CRF/MG: 15252

Cód: 01/LA

Revisão VII
09/10/2018