

## MERCOTECH HIGIHOSP

### LIMPADOR DE USO GERAL COM OXIGÊNIO ATIVO

#### Finalidade de uso:

O Mercotech HIGIHOSP é um eficiente limpador multiuso com oxigênio ativo que liberam microbolhas que irão atuar desestruturando e ressuspendendo as sujidades, facilitando assim a limpeza sem deixar resíduos. Produto altamente concentrado, permitindo flexibilidade de diluição e limpeza, podendo ser utilizado com eficiência em diversos tipos de superfícies como: metais esmaltados, inox, janelas, espelhos, pisos e paredes, tapetes e estofados, banheiros, cozinhas, azulejos e rejuntas, até mesmo onde há presença de mofo. Substitui com eficiência limpadores alcalinos e clorados.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ASPECTO:	Líquido
COR:	Incolor
ODOR:	Característico
pH (1%):	3,5 a 4,5
DENSIDADE (g/cm <sup>3</sup> , 25°C):	1,06 a 1,08

#### INSTRUÇÕES DE USO:

Remover o excesso de sujidades das superfícies com auxílio de MOP, vassoura, pano ou varredura úmida conforme procedimentos de rotina. Aplicar o produto diluído em água potável, de acordo com o grau de sujidades ou ação desejada. Aplicar utilizando pano, MOP, esponja ou pulverizador. Em seguida enxaguar normalmente.

Limpeza de vidros e espelhos: Diluir o produto na proporção de 1:100. Pulverizar sobre a superfície e limpar com pano que não solte fiapos.

Para limpeza leve diária: Diluir o produto na proporção de 1:80 pulverizar sobre a superfície e limpar com escova, esponja, MOP ou pano.

Para limpeza média: Diluir o produto na proporção de 1:40 e aplicar conforme acima.

Para limpeza pesada: Diluir o produto na proporção de 1:20 e aplicar conforme acima.

#### COMPOSIÇÃO:

Ativo, coadjuvantes, tensoativos não iônicos, sequestrante, e veículo.

#### PRINCÍPIO ATIVO:

Peróxido de hidrogênio, Octil decil dimetil cloreto de amônio + didecil dimetil cloreto de amônio e sequestrantes.

#### ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Qualquer dúvida favor entrar em contato com o nosso departamento técnico.

#### ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

34 3338 2200

Cód: 05/LHC

#### PRECAUÇÕES DE USO:

- **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

- **PRECAUÇÕES:** Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Cuidado: irritante para os olhos e pele. Não misture com produtos à base de cloro. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto.

- **ADVERTÊNCIAS:** Nunca reutilize as embalagens vazias. Não misture com água na embalagem original. Mantenha o produto em sua embalagem original, em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol e do calor. Disque Intoxicação 0800-722-6001

#### EPI'S NECESSÁRIOS PARA MANUSEIO:

Luvas de borracha, avental, botas e óculos de segurança.

**Produto notificado na ANVISA N° 25351.743067/2018-11**

**AFE/MS:** 3.02747-0

#### Embalagem:

Bombona plástica de 5L (5,39 kg)  
Bombona plástica de 20L (21,9 kg)

**Prazo de Validade:** 12 meses

**Responsável Técnico:**  
Miller Morais de Oliveira  
CRF/MG: 15252

Revisão II  
10/12/2018