

MERCOTECH QUATER

DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA

Finalidade de uso:

Mercotech Quater é um bactericida para desinfecção externa de utensílios, equipamentos, câmaras frigoríficas, bancadas, pisos, paredes e outras áreas em indústrias alimentícias, frigoríficos, de bebidas, laticínios entre outras. O produto pode ser usado como limpador leve, devido à presença de tensoativo na sua formulação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ASPECTO: Líquido COR: Incolor ODOR: Inodoro pH (100%): 6,0 a 8,0 DENSIDADE (g/cm³ a 25°C): 0,97 a 1,00

INSTRUÇÕES DE USO:

Para uma perfeita desinfecção da superfície, recomendamos usar uma solução de Mercotech Quater de 2,5 % (1 Litro do produto para 40 litros de água limpa) em temperatura ambiente, deixando o produto agir por 10 minutos. Como limpador de superfícies, diluir o produto na proporção de 1 litros para 120 litros de água limpa. Pode ser usado em qualquer tipo de superfície.

COMPOSIÇÃO:

Cloreto de alquil dimetil benzil amônio, Cloreto de alquil amido propil dimetil benzil amônio. e veículo.

PRINCÍPIO ATIVO:

Cloreto de didecil dimetil amônio. Cloreto de alguil amido propil dimetil benzil amônio.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Qualquer dúvida favor entrar em contato com o nosso departamento técnico.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

34 3338 2200

PRECAUCÕES DE USO:

- CONSERVE FORA DO ALCANÇE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS
- PRECAUÇÕES: Não ingerir. Não misturar com outros produtos, Usar luvas para sua aplicação. Não utilizar para desinfecção de alimentos. Evite inalação ou aspiração. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente.
- PRIMEIROS SOCORROS: Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e chame socorro médico.
- ADVERTÊNCIA: Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens. Não misturar com água na embalagem original. Conservar em local fresco, ventilado e ao abrigo da luz.

EPI'S NECESSÁRIOS PARA MANUSEIO:

Luvas de borracha, avental, botas e óculos de segurança.

Produto Registrado na ANVISA/MS Nº 327470017

AFE/MS: 3.02747-0

Embalagem:

Bombona plástica de 5L (5,09 kg) Bombona plástica de 20L (20,70 kg)

Prazo de Validade: 24 meses Responsável Técnico: Miller Morais de Oliveira CRF/MG: 15252

Cód: 06/LA

Revisão V 02/06/2017